

POLIZA DE GARANTIA VALORY

ACETOGEN garantiza al comprador original de esta SANDWICHERA, paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía.

ACETOGEN se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento de la SANDWICHERA, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

CONDICIONES DE GARANTÍA

La Garantía se limita a la entrega de la SANDWICHERA en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo de la SANDWICHERA.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la POLIZA de GARANTIA.
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.
- Darle uso comercial.

La GARANTIA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si los hubiere.

IMPORTANTE: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

CALIDAD GARANTIA Y SERVICIO



SERVICIO TECNICO 390 27 00

Serviciotecnico@acetogen.cl

www.acetogen.cl

Conozca la amplia gama de productos **Valory** visitando nuestro sitio web



Manual del Usuario

SANDWICHERA MODELO VSB 650



Antes de usar por primera vez su SANDWICHERA, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Bienvenido!!! Muchas gracias por preferir un producto VALORY. Valory cuenta con el respaldo de la empresa chilena ACETOGEN GAS CHILE S.A, que desde 1967 ha estado presente en el mercado entregando atractivos productos a precios razonables. Estamos seguros de que este producto le brindará la satisfacción esperada y contribuirá a mejorar la calidad de vida de su familia.

COMPONENTES PRINCIPALES SANDWICHERA VSB 650



FUNCIONAMIENTO

Antes de usar el artefacto por primera vez, retire cualquier etiqueta adhesiva y vierta una cucharada de aceite vegetal en las placas antiadherentes, esparcir con un papel absorbente y eliminar todo exceso de aceite.

La primera vez que se utilice la Sandwichera, puede desprender un leve olor y humo, esto es normal.

Conectar la sandwichera al toma corriente, hay dos luces de funcionamiento.

Cuando la luz roja se enciende, indica que se está calentando, el producto regula su propia temperatura, de modo que cuando llega a la temperatura máxima de cocción, se encenderá la luz verde para indicar que está caliente. La luz NO indica si el sandwich está listo.

Coloque la rebanada de pan en la placa inferior de cocción con el lado untado en mantequilla hacia abajo. Baje la tapa y apriete (esto asegura que las rebanadas queden bien selladas). Luego, enganche el cierre de seguridad.

Cocine unos 3 a 6 minutos o hasta que esté dorado el pan. Ajuste el tiempo de acuerdo con su propio gusto.

Para mejores resultados, use rebanadas medianas de pan, con o sin borde. Recuerde aumentar levemente el tiempo de cocción para rebanadas gruesas de pan y reducirlo levemente en caso de rebanadas delgadas.

También se puede usar pan integral, pero el tiempo de cocción puede variar levemente. Elija pan rebanado del tamaño de la sandwichera o córtelo al tamaño adecuado. (Cualquier sobra de pan puede convertirse en crutón.)

Use solamente mantequilla o margarina como le indicamos, las pastas para untar no sirven ya que se sobrecalientan en bajas temperaturas, formando un depósito de color café oscuro que puede hacer que el pan se pegue a la placa de cocción.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea con atención todas las instrucciones, incluso si está familiarizado con el artefacto.

Antes de conectar el aparato, compruebe la tensión de alimentación. Cualquier error de conexión anula la garantía.

Si el cable está dañado este debe ser reemplazado por el servicio técnico de Acetogen o autorizado.

Este aparato debe conectarse a una toma de corriente con toma de tierra.

Es necesario supervisar el uso de cualquier artefacto cuando es usado por o cerca de niños.

Desconecte del suministro de energía cuando no esté en uso y antes de limpiar.

No deje el cable colgando por el borde de una mesa o que entre en contacto con superficies calientes.

El artefacto no debe ser sumergido en agua u otro líquido.

No use la sandwichera cerca o debajo de cortinas y otros materiales combustibles. Se debe prestar atención en caso que se queme el pan.

No haga funcionar ningún artefacto con el cable o enchufe dañado, en estos casos lleve el artefacto completo al servicio técnico Acetogen o autorizado para su revisión, reparación o ajuste.

Este artefacto es solamente para uso doméstico.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desconecte el aparato de la red eléctrica y deje que se enfríe con la tapa abierta.

No lo sumerja nunca en agua o bajo la llave.

Para limpiar las placas, utilice un paño húmedo y un detergente suave. Seque con un paño limpio o papel absorbente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Modelo : VSB 650
- Potencia : 700 W
- Voltaje : 220 volt / 50 Hz